DONDOLO

Relax







NSTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

COMPONENTI SINGOLI


parte dello schienale con viti ad anello 1x



seduta 1x




poggiapiedi con viti ad anello $\mathbf{1x}$





COMPONENTI SINGOLI

telaio colmo 1x




tubo trasversale 1x



parte laterale destra 1x








COMPONENTI SINGOLI

set funi con moschettoni 2x



vite a brugola M6 x 16 **12x**



rondella 6 12x




rondella 8 2x



dado M8 2x



chiave a brugola 1x



vite ad anello M8 4x




cappuccio con dado 2x





01


Collegare il telaio del colmo con le parti laterali








Montare il tubo trasversale







Avvitare la seduta con lo schienale ed il poggiapiedi





04

Inserire le funi di metallo





05

Agganciare il telaio della seduta e dello schienale nei moschettoni





AVVERTENZE

Avvertenze importanti

- Portata:
 - · 3-posti fino a 240 kg
- Onde evitare danni alla verniciatura della struttura effettuare occasionalmente una lucidatura con prodotti apositi, normalmente in commercio
- In caso di non utilizzo, togliere i cuscini

Accessori consigliati:

- Portabevande
- Penna smalto
- Cuscini per esterni, adatti al design del dondolo

Riservato tutti i diritti. La ristampa e la duplicazione in qualsiasi forma, anche soltanto parziale, sono consentite soltanto con l'autorizzazione scritta dell'autore.

Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring · Postfach 1220 · Germania

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: dondolo@angerer-freizeitmoebel.de Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it





NOTA





Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring · Postfach 1220 · Germania

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: dondolo@angerer-freizeitmoebel.de Web: www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it



