


# PARAVENTO



# ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

# COMPONENTI SINGOLI

per paravento

3 pezzi

tubo trasversale **6x**




colonna montante **6x**



anello di gomma **4x**



piedi **2x**




tappo del tubo **12x**



vite 6,3 x 60 **12x**



telo **3x**



# COMPONENTI SINGOLI

per paravento

4 pezzi

tubo trasversale **8x**




colonna montante **8x**



anello di gomma **6x**




piedi **4x**




tappo del tubo **16x**



vite 6,3 x 60 **16x**




telo **4x**



# MONTAGGIO

01

Inserire i tubi trasversali nelle asole del telo



Pulire i tubi trasversali con un panno morbido prima dell'installazione.




# MONTAGGIO

02

Avvitare i tubi trasversale

vite  
6,3 x 60




ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

# MONTAGGIO

03

Collegare gli elementi con gli anelli di gomma

**Suggerimento:** prima del montaggio, mettere gli anelli di gomma in acqua calda per circa 1 minuto, per renderli elastici e più facili da montare.




# MONTAGGIO

04

## Applicare i tappi dei tubi e i piedini

**Suggerimento:** per lo paravento a 3 pezzi, fissare un supporto a ciascun tubo esterno.

Per lo paravento a 4 pezzi, si consiglia di fissare un ulteriore supporto a ciascuno dei due tubi esterni degli elementi interni, i due tubi esterni degli elementi interni.



# HINWEIS

## wichtige Hinweise

- Diversi pezzi dello paravento possono essere collegati tra loro a seconda delle esigenze utilizzando gli anelli di gomma
- Per evitare di danneggiare la vernice del telaio, lucidare di tanto in tanto con un prodotto per la cura della vernice disponibile in commercio

Riservato tutti i diritti. La ristampa e la duplicazione in qualsiasi forma, anche soltanto parziale, sono consentite soltanto con l'autorizzazione scritta dell'autore.

## Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring Am Bahndamm 8 Germania

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: [tenda-da-sole@angerer-freizeitmoebel.de](mailto:tenda-da-sole@angerer-freizeitmoebel.de)

Web: [www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it](http://www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it)

**Angerer Freizeitmöbel GmbH**

84543 Winhöring Am Bahndamm 8 Germania

Fax: +49 (0) 86 71 / 97 76 41

E-Mail: [tenda-da-sole@angerer-freizeitmoebel.de](mailto:tenda-da-sole@angerer-freizeitmoebel.de)

Web: [www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it](http://www.Angerer-Freizeitmoebel.de/it)



**Europäische Union**

Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO